



# Руководство по подключению IP камер TANTOS TSi к «TRASSIR»

© 2012г. <u>www.tantos.pro</u> Версия 3.3

Подключитесь к камере через веб-интерфейс.

В меню «Протокол» - «Аутентификация» отключите аутентификацию и нажмите «OK».

C () () http://192.168.1.116/asppag ,	P → 🗟 Ċ X 💋 IP Camera X	în ☆ ‡
0		
TANTOS		
		Выход
• Отображение		
Сведения	Аутентификация	
Видеопоток	🗩 Аутентификация	
Настройки		
Внешние устр-ва	🔤 Аутентификация пользователя	
Настройка тревог		
Локальная запись		
О Маска	ок О Отмена	
Сетевые службы		
Протокоп		
> Протокол		
> Аутентификация		
Перезагрузка		
По умолчанию		

Перезагрузите камеру.



В **ПО «Trassir»** необходимо внести камеры следующим образом.

Запустите **ПО «Trassir»**. Щелкните по указанному на рисунке треугольнику для вызова главного меню настройки.



## В меню нажмите кнопку «Настройки»

$ \ge   \cdot  _{\epsilon}$	Ичарисаторы здоровыя: Глубова архена: 0. Загрузка СРИ: 0.0% Дибио: 0К Сель: 0К База давеас ОЦИСКА Ориглы: 0К Какеры: 0,0 настройк	Монеторы: Дата и время: 09:45:48 27 Ноябр агорник: Гранкость:	b 2012 Admin Greens napos Butin O harmonees	
	÷			

# Выберите в меню пункт «IP устройства»

nvrl	Настройка Справка Онлайнподдержка, обсуждение	1
IIAIT	П устройства	
🕅 Настройки сервера	an feibraran	
	Всего устройств: 0	
Облако Трассир	Включено устройств: 0	
Архив	Выключено устройств: 0	
База Данных	Устройств с ошибками: 0	
Веб-сервер	— Добавление устройства	
Карта	Шаг 1: Выберите семейство	
Отчеты	35	
Пользователи	ACTI Arecont	
— Добавить	Avis Bert D	
Admin	Beward	
- 8 Operator	<u>DLinkPro</u>	
3a Scrint	DSSL Everfocus	
2 Wohniew	Evidence	
	HikvisionDVR	
р Модули		
	MicroDigital Mobotix	
ActiveDome	Novus NVR	
ActivePOS	Panasonic	
АвтоТрассир	Samsung	
Орион	SimpleIP Smartec	
Е Устройства	SIR Survision	
	TPTechnology	
IP-устройства		
Платы	ONVIE ONVIE	
Последовательные порты	KISP	
Kauanu .	Elle	
рый поиск:		

В списке моделей камер выберите «ONVIF».





Введите IP адрес подключаемой камеры, порт веб интерфейса, имя пользователя и пароль.

#### Выберите «Добавить вручную» - «Определить модель».



Нажмите кнопку «**Определить модель**». Через некоторое время ПО «**Trassir**» определит модель камеры.

🕼 Настройки - Admin - nvr1/Устройства/IP-устройс		<u>?</u> ×	
–База Данных 🔎	Настройка Справка Онлайн-поддержка, обсуждение	_	
Веб-сервер	ก็กร้างคุณแหล แต่งกุณัตรอง		
Карта	дооавление устроиства Шаг 2: Введите основные параметры		
Отчеты	de Hasag		
🖻 Пользователи			
— Добавить	Modens: Tantos JPR54/14AKDN/13		
- 👗 Admin	10.anner: 102.100.1.116		
- 🖁 Operator			
- a Script			
- 👗 Webview			
🖻 🚔 Модули	Пароль:		
ActiveDome	Создать		
ActivePOS			
Автотрассир			
🖻 🏢 Устройства			
- ІР-устройства			
-Платы			
Последовательные порты			
Каналы			
E Can			
Добавить			
Скрипты			
Быстрый поиск:			
	Закр	ыть	

Нажмите кнопку «**Создать**» для создания видеоканала и подключения камеры к ПО «**Trassir**».



ПО «**Trassir**» покажет параметры подключения к камере. Нужно установить требуемый битрейт, количество кадров в секунду, при необходимости включить второй видеопоток для отображения.



## Закройте панель настроек.

Перетащите камеру из меню на окно отображения с помощью мыши.



Изображение, транслируемое камерой, будет показано в соответствующем окне.

