


ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS PRIME SLIM XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 7" монитор видеодомофона TANTOS PRIME SLIM XL предназначен для полнофункциональной работы с подъездным ЦИФРОВЫМ аудиодомофоном типа RAIKMAN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

На первый вход подключается только подъездная видеочасть.
Остальные входы монитора работают в штатном режиме.



Для записи № квартиры необходимо:

УСТАНОВИТЬ в меню домофона системное время и дату.
Выключить и через 15сек. включить питание монитора,
дождаться прохождения теста,
затем успеть в течении 5 сек. включить ПАНЕЛЬ 1

нажав кнопку ПРОСМОТР 

затем нажать кнопку ОТВЕТ 

Этими действиями включится режим записи № квартиры
Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.