

TSr-NV0821 Light (разрешение камер до 2 мегапикселей)						
Выход звука – HDMI	Поддержка звука регистратором возможна только при поддержке звука камерой. Звук должен быть включен в камере.					
Камеры	Разрешение, мегапиксели	Подключение	Звук	Детектор движения	Настройка параметров детектора с NVR	Примечание
TSi-Pm111F (3.6)	1 мегапиксель	+	+	-	-	
TSi-P212V (3.3-12), TSi-Pm211F (3.6), TSi-Pm212V (3.3-12), TSi-Pb221F (3.6), TSi-DVm212F (3.6), TSi-DV211V (3.3-12), TSi-D211V (3.3-12), TSi-DVm221F (3.6), TSi-B211, TSi-SD211Z10, TSi-SDW211Z22, TSi-SDW211Z22IR, TSi-Pm231V (3-12), TSi-B231, TSi-B221, TSi-SDW231Z22IR, TSi-SDW231Z22IR	2 мегапикселя	+	+	-	-	
TSi-Ple1F (3.6), TSi-Ple11FA(3.6), TSi-Dle1F (3.6), TSi-Dle11F (3.6)	1 мегапиксель	+	+	+	+	Поддержка детектора движения зависит от аппаратной версии
TSi-Ple2FP (3.6), TSi-Ple2VP (2.8-12), TSi-Ple2VPA (2.8-12), TSi-Ple2VP (5-50), TSi-Ple2VPZ (2.8-12), TSi-Dle2FP (4), TSi-Dle21FP (3.6), TSi-Dle22FP (3.6), TSi-Dle22FP (2.8), TSi-Dle2VP (2.8-12), TSi-Dle2VPA (2.8-12), TSi-Vle2VP (2.8-12), TSi-EBle2F (3.6)	2 мегапикселя	+	+	+	+	Поддержка звука есть только в TSi-Ple2VPA (2.8-12) и TSi-Dle2VPA (2.8-12)
TSi-Ple5FP (3.6), TSi-Ple5VP (2.8-12), TSi-Dle5VP (2.8-12)	5 мегапикселей, подключаются в режиме 2 мегапикселя	+	-	-	-	
TSi-C111F (2.9), TSi-C111F (2.9) Wi-Fi	1 мегапиксель	+	+	-	-	Требуется перепрошивка и настройка камер. Звук в архиве искажен
TSi-C211F (2.9), TSi-C211F (2.9) Wi-Fi	2 мегапикселя	+	+	-	-	Требуется перепрошивка и настройка камер